


TV RGB ŞERİT LED SETİ / CT-4566



Değerli Müşterimiz,

Bu kullanım kılavuzu maksimum performans sağlamak için gerekli bilgileri içermektedir. Ürün garantisinin geçerli olması için kullanım kılavuzunda yer alan hususların uygulanması gerekmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güc	: 4 W
Gerilim	: 5 V DC
Işık Akısı	: 50 lm / 1 mt
Led Sayısı	: 30 Led / 1 mt
Koruma Sınıfı	: IP20
Işık Açısı	: 120
Rulo Ölçüsü	: 3 mt
Çalışma Sıcaklığı	: -20 °C - +40 °C

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar;

Ürünler nakliye sırasında direkt darbelerle karşı korunmalıdır. Taşıma ve nakliye sırasında oluşabilecek hasarlar yüklenici, yükleyici, alıcı ve kullanıcı sorumluluğundadır. Ürünün herhangi bir zarar görmemesi için ambalajın içinde taşınması gerekir.

KULLANIM ALANLARI

Merdivenler, Standlar, Oteller, Reklam Panoları, Gizli Işık, Dolap, Raf, Mutfak Tezgahları vb. İç Dekoratif Aydınlatma

ÜRÜN AVANTAJLARI


1. Esneklik : Müşterinin isteğine göre şeritler ayarlanabilir.
 2. Etkin Enerji : Yüksek verimlilik, 1/3'den fazla enerji tasarrufu vs. floresan lambalara göre ve 2/3 parlak lambalarla karşılaştırıldığında enerji tasarrufu sağlar.
 3. Çevresel Etken : Civasızdır, Sessiz çalışır, EMI vs.
 4. Uzun Yaşam Süresi : Düşük enerjiyle 15000 saatten fazla çalışır.
 5. Güvenlik : İnsan bedenine zarar vermeyecek voltajla çalışır.
- LED, elektrik enerjisini parlayan ışık enerjisine dönüştürür. LED aydınlatma ile % 70 ten fazla verimlilik sağlarsınız. Esnek LED şerit ısılandırmaya esnekliği sayesinde müşterilere kolay kurulum sağlamaktadır. Çoğunlukla evlere, alışveriş merkezlerine, eğlence mekanlarına dekoratif aydınlatma olarak kullanılır.

MONTAJ

Ürünün kurulumundan önce kurulacak yüzeyin temiz olması gerekir.

1. Makaradan led şeriti çıkarınız. Bandı ters yöne çekiniz. Kurulacak yere led şeriti yapıştırınız.
2. Led şeritin uçundaki pinler ile kumanda kontrol cihazındaki pinleri oklar birbirine bakacak şekilde takınız.
- 3- Kumanda kontrol cihazının uçundaki USB kabloyu TV'ye bağlayınız.
- 4-Kurulum yaptıktan sonra kumanda üzerinden ayarlamaları yapabilirsiniz.

KUMANDA KONTROL İŞLEVLERİ



1. Açma/ Kapama
2. Statik aydınlatma modundan dinamik moda veya dinamik modlar arasında geçiş
3. Dinamik mod aydınlatma hız ayarlama
4. Statik renk ayarı
5. Statik renk ayarı
6. Tek Renk Seçimi
7. Parlaklık ayarı
8. Parlaklık ayarı
9. Statik aydınlatma modundan dinamik moda veya dinamik modlar arasında geçiş
10. Dinamik mod aydınlatma hız ayarlama
11. Her mod 3 kez tekrar edecek şekilde döngü içinde 17 dinamik mod ayarlama

DEMONTAJ BİLGİSİ

Enerjinin kapalı olduğundan emin olduktan sonra montaj bilgisinin ters işlemlerini uygulayınız.

UYARI

1. Ürün kurulmadan önce enerjinin kesik olduğuna emin olunuz.
2. LED yüzeyine taşıma ve kurulum esnasında bastırmayınız.
3. Kullanılacak yere karar vermeden iç paketleri açmayınız.
4. Tamamen kurulum sağlanmadan şeritleri yarmayınız.
5. Doğrudan güneş, yağmur, su vs. ile temas ettirmeyiniz.
6. Eğer ürünü kesecekseniz kesim yerlerini kullanınız.
7. Ürün kurulum sırasında çift taraflı yapışkan şeriti sökmeye çalışmayınız.
8. Ürünü herhangi bir asit ya da alkalinele yapıştırmayınız.
9. Yapıştırılan su geçirmez led şeritler bir ay sonra başka bir alana yapıştırılmaz.
10. Uygun hava şartlarında montajını yapınız.
11. Ürünün 5cm' den fazla capta sınırlaması önerilmez.
12. Katlanma çapı diğer materyal yüzey yada duvara şeritler yerleştirildiği zaman 5 cm den fazla olabilir.
13. Enerji bağlantısı yapılmadan önce voltajı kontrol ediniz.
14. Sıcaklık -20 °C - +40 °C arasında Nem oranı % 70'den fazla olmamalıdır.

NOTLAR

1. Kurulum yapılacağı materyal alev geciktirici olabilir.
2. Yüksek gerilimden koruyan enerji sağlayıcılar seçilebilir. Toplam enerji % 80'i aşmamalıdır. Dış enerji oranı % 95-105'e kadar voltaj olabilir
3. Enerji sağlayan telin kesitsel alanı 5 metreden fazla olmaması önerilir, Kesitisel alanına telin sağlayacağı akım aşağıdaki gibi gösterilebilir.

TV RGB ŞERİT LED SETİ / CT-4566

Güç	Akım	Bakır tel kesit alanı
12	1	0,75
24	2	1
48	4	1,5
72	6	2
100	9	2,5

ARIZA & ÇÖZÜM TABLOSU

BELİRTİ	OLASI NEDENLER	ÇÖZÜMLER
LED çalışmıyorsa	1. Enerjisi gelmiyor olabilir.	Muhtemel nedenler,
	2. Enerjisi ters bağlanmış olabilir.	Direkt telle bağlayınız.
	3. Düşük voltaj olabilir.	Enerji sağlayıcısını değiştiriniz yada fonksiyonlu enerji sağlayıcı kullanınız.
	4. Yüksek voltaj ile LED'ler zarar görmüş olabilir.	Voltaj oranı +- % 5 çalışmalıdır. Zarar görmüş ledleri yenisi ile değiştiriniz.
Bazı LED'ler çalışmıyorsa	1. Çalışmayan Ledlere enerji gelmiyor olabilir.	Enerji sağlayıcısını ve bağlantıyı kontrol ediniz.
	2. Çalışmayan ledlerin enerji bağlantıları ters bağlanmış olabilir.	
	3. Bazı LED'ler zarar görmüş olabilir.	LED'leri yenisi ile değiştiriniz.
LED'lerin parlaklıkları	1. Enerji sağlayıcıdan çıkan enerji oranının farklı olması	Daha kalın tel ve daha fazla enerji sağlayıcı kullanılabilir.
	2. Tele düşük enerjinin gelmesi	Enerji sağlayıcı pozisyonu LED şerite gelen voltajın % 90-% 110 arasında olmasına dikkat edilebilir.
	3. Çok fazla ledin bağlanması,	LED'lerin 5 metreden uzun olmasına dikkat edilebilir.
LED'ler yapıp sönerse	Enerji verici arızalı olabilir.	Enerji verici değiştirilmelidir.
Bazı LED'ler yapıp sönerse	Çiplerde PCB'ye temasızlık olabilir.	Çiplerin teması sağlanmalıdır.

UYARI

- Kendiniz ürünü sökmeye çalışmayınız uzman bir elektrikçiye başvurunuz.
- Kurulum boyunca uzman bir elektrikçiden yardım alınız.
- Ürün 12 V ile çalışmaktadır, 12 V dışında bir voltaj ile çalıştırıldığında garanti kapsamına girmemektedir.
- Şerit led makaraya sarılı haldeyken yanar vaziyette bırakmayınız.
- Koruma sınıfı (IP) bilgisi ürün üzerindeki etikette ve ürün kutusunda yer almaktadır. Ürün koruma sınıfının belirttiği değerlerin üzerindeki hava ve iklim koşullarında kullanılmamalıdır.
- Ürün temizliği yapılırken enerjinin kapalı olduğundan emin olunmalı, ürün nemden uzak tutulmalı ve kuru bir bezle temizlenmelidir.
- Lütfen ürünü çocukların ulaşamayacakları yerlere monte ediniz.
- Ürünün herhangi bir zarar görmemesi için ambalajın içerisinde taşınması gerekir.
- Ürün montajının kumaş, kağıt, köpük vb. yangına sebebiyet verecek malzemelerin üzerine uygulanması tehlikelidir.

GARANTİ BELGESİ

Garanti Şartları

- Garanti süresi, malın fatura tarihinden itibaren başlar ve 1 yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketic, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - Ücretsiz onarımı yaptırmak,
 - Onarımı yapılmadığı takdirde yeni ürünle değiştirilmesi.
- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yaptırmakla yükümlüdür.
- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez...
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlarından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Arızalı ürünün garanti kapsamı dışına çıkaran kullanım hataları nelerdir ?

Elektrik ve kullanıcının kullanımından doğan arızalar (elektrik kesilmesi, voltaj dalgalanması, makineye ait olmayan aksesuar takılması yada kullanılması zorunlu olan aksesuarların kullanılmaması gibi), garantili ürünlerde yetkili servis dışında herhangi bir müdahalenin yapılması, garanti etiketi olan ürünlerde etiketin zarar görmesi, cihazın dış yüzeyinde oluşan kırık, çizik vb. nedenlerden meydana gelen arızalar, tozlu, rutubetli, aşırı sıcak ya da soğuk ortamlarda kullanıma sebebi ile oluşan arızalar, sel, yangın, deprem, yıldırım düşmesi vb. doğal afetlerin sebep olduğu arızalarda garanti kapsamı dışındadır.

Servis Adresi: Şair Ziya Paşa cad. Lakerdacı sk, Mimaroğlu Han, No12/A Şişhane Beyoğlu/İSTANBUL