

CT- 4070LED HAVUZ ARMATÜRÜ / LED POOL LIGHT

Değerli Müsterimiz,

Bu kullanım kılavuzu maksimum performans sağlamak için gerekli bilgileri içermektedir. Ürün garantisinin geçerli olması için kullanım kılavuzunda yer alan hususların uygulanması gerekmektedir.

Dear Customer,

This user manual contains the necessary information to ensure maximum performance. In order for the product warranty to be valid, all subjects in the user manual must be applied.

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL SPECIFICATIONS

Güç/Power	: 35 W
Gerilim/Voltage	: 12 V DC
Frekans/Frequency	: 50-60 Hz
Renk Sıcaklığı/Colour Temperature	: 6400K + MAVİ / BLUE + RGB
İşik Akışı/Luminous Flux	: 4050 lm
Lümen Verimliliği/Lumen Efficiency	: 115.71 lm / W
Koruma Sınıfı/Protection Class	: IP68 - Class III
İşik Açı/Light Angle	: 180°
Beyan Akımı/Rated Current	: 2.6 A
Ürün Ömrü/Life time	: 15000 saat/hours
Çalışma Sıcaklığı/Working Temperature	: +20°C~+40°C
CRI (Ra)	: ≥80

MONTAJ VE GÜVENLİK UYARILARI

- Ürününüz teslim alırken, fiziksel bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Nakliye hasarları ürünlerin değişimini kargodan yada ambardan talep ediniz.
- Ürününüz teslim alırken, ürün ile birlikte gelen aksesuarlar varsa tam olup olmadığı kontrol ediniz.
- Ürününüz orijinal kutusunu veya paketini, aksesuar ve fatura gibi sonraki servis ihtiyaçında kullanmak üzere saklayınız.
- Ürün barkodunu, model ve seri numarasının zarar görmemesine dikkat ediniz. Bunların okunamaması veya yıpranması durumunda ürününüz garanti kapsamına girmemektedir.
- Ürün kullanım amaçları hariçinde kullanılmamalıdır.
- Satıcı firma, ürünün ıslahı uygun olmayan bir şekilde kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek yaranan veya hasar görme vakalarında sorumluluk üstlenmez. Uyışmazlık durumunda meydana gelebilecek arızalarдан satıcı firma sorumlu tutulmaz ve arıza garanti kapsamında değerlendirilemez.
- Montaj için yalnızca firmamızın belirlediği ek aparatlar kullanılmışmalıdır.
- Ürün elektrik каçağı olabilecek yerlerde kullanılmayınız.
- Ürün üzerinde tıkalı, tamir, oynaması veya herhangi bir fiziksel müdahale bulunmayın.


Bu işlem sonucu maddi hasar olabileceği gibi, ürün garantisini de geçersiz kalacaktır.

INSTALLATION AND SAFETY WARNINGS


- When receiving your product, check whether there is any physical damage. Request the replacement of damaged products from the cargo or warehouse.
- When receiving your product, check if there are any accessories that should come with the product.
- Keep the original box or package, accessories and invoice of your product for future service needs.
- Be careful not to damage the product barcode, model and serial number. If these are not read or worn, your product is not covered by the warranty.
- The product should not be used other than for its intended use.
- The seller company does not take any responsibility in cases of injury or damage that may occur as a result of improper use of the product. The seller company cannot be held responsible for the malfunctions that may occur in case of conflict and the malfunction cannot be evaluated within the scope of warranty.
- Only additional apparatus determined by our company should be used for assembly.
- Do not use the product in places where electricity leakage may occur.
- Do not modify, repair, manipulate or make any physical intervention on the product.

As a result of this process, material damage may occur and the product warranty will be void.



BAĞLANTI ŞEMASI / WIRING DIAGRAM




ŞEKİL / FIGURE 2



ŞEKİL / FIGURE 3



ŞEKİL / FIGURE 4



ÖNEMLİ UYARILAR

- Üründe meydana gelen herhangi bir arıza durumunda uzman yetkili servisimize irtibata geçiniz.
- Yetkili teknik servisimize dışında ürüne kimse müdahale etmesine izin vermeyiniz. Bu tür müdahaleler sonucu ürün tümüyle garanti kapsamı dışında kalır.
- Ürün çalışır durumdayken yüzeyi sıcak olabilir. Ürün enerjiyi kesip, soğutmadan dokunulmamalıdır. Ürün çalışır durumdayken direkt olarak bakmayın.
- Ürün yüzeyini alkol, benzin gibi yanıcı maddelerle temizlemeyiniz.
- Ürün çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ürün kutusu içinde muhafaza ediniz.

IMPORTANT NOTICES

- In case of any malfunction in the product, please contact our authorized authorized service.
- Do not allow anyone to interfere with the product other than our authorized technical service. As a result of such interventions, the product is completely out of warranty.
- The surface may be hot while the product is in operation. The product should not be touched before the power is cut off and it cools down. Do not look directly at the product while it is in operation.
- Do not clean the product surface with flammable substances such as alcohol or gasoline.
- Keep the product out of reach of children and in the product box.

Geleceğin Teknolojisi Bugünden...

CT- 4070LEDLİ HAVUZ ARMATÜRÜ / LED POOL LIGHT

MONTAJ ŞEKLİ

Armatür monte edilmeden önce hazırlık adımları uzman bir elektrikçi tarafından tamamlanmalıdır, bzk. Şekil 1.

1. Havuzun elektrik sisteminin yürürlükteki tüm yerel kanun ve yönetmeliklerin gerekliliklerine uygun olduğundan emin olunuz.

- Bağlantı kutusu havuz kenarından en az 120 cm uzaga yerleştirilmelidir, bzk. Şekil 1.

- Armatür, armatürün lensinin üst kenarı yüzeyinin en az 45 CM altında olacak şekilde monte edilmelidir, bzk. Şekil 1.

2. Dikkey bir duvar üzerinde armatürün monte edileceği konumu belirleyiniz, Işık merceğiin üst kısmı normal su seviyesinin 45 cm altına olmalıdır, bzk. Şekil 1.

3. Kablo kanalının montajı arası parçasının ortasında (aparatus soluna) bağlayınız, bzk. Şekil 2.

DİKKAT: Bütünlik sağlaması için armatür düz bir havuz duvarına veya içeri doğru kavisli bir duvara monte ediniz, bzk. Şekil 3.

4. Armatürün arkasına maksimum 3 metre uzunluğunda bir kablo sarınız. Bu ekstra kablo, armatürü değiştirmek ve bakım yapmak için havuzdan çıkarmazsanız olanak tanır,

5. Kabloları bağlantı kutusundan ve kanaldan geçiriniz.

6. Tüm kabloları bağlantı kutusundaki "İlgili" devre kablolara bağlayınız.

7. Bağlantı kutusunu kağıdı yerine sabitleyiniz.

8. İşi 10 saniyeden fazla çalıştırmadan önce armatür tamamen suya batana kadar havuzu doldurun.

Düzenin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için ana şalteri veya devre kesiciyi ve Sualtı Isıklarını çalıştırın şalteri açın.

9. Dönen Kilitleme Sistemi işığın montaj parçasına sabitlenmesini sağlar, bzk. Şekil 4.

C. Kıs aylarında armatürü yerinden çıkarmayınız:

Armatürü tamamen suya daldırmadığı sürece asla 10 saniyeden fazla çalıştmayınız. Tamamen suya daldırıldığında, armatür aşırı derecede ısınır ve bu da havuz kullanıcılarının, montajlarında veya çevredekilerin ciddi şekilde yaralanmasına veya da üründen zarar görmesine neden olabilir.

INSTALLATION

Preparatory steps must be completed by the electrician before the light is installed, see Figure 1.

1. Ensure that the electrical system of the pool conforms with the requirements of the current all local codes and ordinances.

- The junction box, or the low voltage transformer for 12 volt models, is located at least 120CM from the edge of the pool, see Figure 1.

- The mounting bracket must be properly installed so that the top edge of the Underwater Light's lens is at least 45CM below the surface of the water in the pool, see Figure 1.

2. Locate the position on a vertical wall where light is to be installed. The top of the light lens must be 45CM below normal water level, see Figure 1.

3. Connect conduit to the midst of Mounting Spacer (left of Bracket), see Figure 2.

CAUTION: Finish area surrounding Mounting Spacer MUST be flat and flush with the face of the Mounting Spacer, this ensures a snug fit between light and wall, see Figure 3.B.

Perform the following steps after the electrical system requirements are met.

4. Wrap a length of the cord up to a maximum of eight(8) feet long on the back of the light assembly. This extra cord allows you to bring the light out of the pool for relamping and servicing.

5. Connect cord electrical wires at Junction box, through Conduit, be careful not to pull the three (3) inches of slack cord at the light through the conduit when connecting the wires.

6. Connect all wires to the 'corresponding' circuit wires in the junction box and feed paraffin.

7. Secure the junction box cover in place.

8. Before operating the light for more than 10 seconds fill the pool until the Underwater Light is completely submerged in water. To check for proper operation turn on the main switch or circuit breaker as well as the switch that operates the Underwater Light itself.

9. Rotating Locking System ensures light is secured to bracket, see Figure 4.

C. Winterizing Light should be left in place for winterization.

Never operate this Underwater Light for more than 10 seconds unless it is totally submerged in water. Without total submersion, the light assembly will get extremely hot, which may result in serious injury to pool users, installers, or bystanders, or in damage to property.

GARANTİ BELGESİ

Garanti Şartları

1- Garanti süresi, malin fatura tarihinden itibaren başlar ve 1 yıldır.

2- Malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3- Malin ayıplı olduğunu anlaşılmış durumda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11inci maddesinde yer alan;

a) Ücretşiz onarımı yapmaktadır,

b) Onarımı yapılmadığı takdirde yeni ürüne değiştirilmesi.

4- Tüketicinin bu hakklarından ücretşiz onarım durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmemeksiniz malin onarımını yapmakla yükümlüdür.

5- Malin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamarde geçen süre garanti süresine eklenir. Malin tamir süresi 20 is gününü geçemez..

6- Malin kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımın kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır

Arızalı Ürünü garanti kapsamı dışına çıkarılan kullanım hataları nelerdir?

Elektrik ve kullancının kullanımından doğan arızalar (elektrik kesimi, voltaj dalgalanması, makinaya ait olmayan aksesuar takılması ya da kullanılması zorunlu olan aksesuarların kullanılması gibi), garanti süreleri yetkilî servis içinde herhangi bir müdafahenin yapılması, garanti etiketi olan ürünlerde etiketin zarar görmesi, cihazın dış yüzeyinde oluşan kırık, çırık vb., nedenlerden meydana gelen arızalar, tozlu, rutubetli, aşırı sıcak ya da soğuk ortamlarda kullanılma sebebi ile oluşan arızalar, sel, yanın, deprem, yıldırım düşmesi vb., doğal afetlerin sebep olduğu arızalarda garanti kapsamı dışındadır.

WARRANTY CERTIFICATE

Warranty conditions

1- The warranty period starts from the invoice date of the goods and it is 1 year.

2- The entire product, including all parts, is under warranty.

3- In case the goods are found to be defective, the consumer, in Article 11 of the Law No. 6502 on the Protection of the Consumer;

a) To have free repair.

b) If it is not repaired, replacing it with a new product.