

CT-1151 PERVANE AMPUL / BULB**Değerli Müşterimiz,**

Bu kullanım kılavuzu maksimum performans sağlamak için gerekli bilgileri içermektedir. Ürün garantisinin geçerli olması için kullanım kılavuzunda yer alan hususların uygulanması gerekmektedir.

Dear Customer,

This user manual contains the necessary information to ensure maximum performance. In order for the product warranty to be valid, all subjects in the user manual must be applied.

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL SPECIFICATIONS

Güç/Power	: 30 W
Gerilim/voltage	: 220-240 V
Frekans/Frequency	: 50-60 Hz
Renk Sıcaklığı/Colour Temperature	: 6400 K
İşik Akışı/Luminous Flux	: 3250 lm
Duy/Lampholder	: E27
Hg	: 0.0 mg
Koruma Sınıfı/Protection Class	: IP20 - Class II
İşik Açığı/Light Angle	: 220°
Bayan Akımı/Rated Current	: 0.24 A
Ürün Ömrü/Life time	: 15000 saat/hours
Çalışma Sıcaklığı/Working Temperature	: -20°C+40°C
Başlama Süresi/Starting Time	: <0.5 sn/sec
CRI (Ra)	: ≥80

Ürün dimmerle kullanılamaz, / The product cannot be used with a dimmer.

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar:

- Ürünler nakliye sırasında direkt darbelere karşı korunmalıdır.
- Taşıma ve nakliye sırasında olası olabilecek hasarlar yüklenici, yükleyici, alıcı ve kullanıcı sorumluluğundadır.
- Ürünün herhangi bir zarar görmemesi için ambalajın içinde taşınması gereklidir.

Matters to be considered during handling and transportation:

- Products should be protected against direct impacts during transportation.
- Damages that may occur during transportation and transportation are the responsibility of the contractor, loader, buyer and user.
- The product must be transported in its packaging to avoid any damage.

KULLANIM ALANLARI

Evler - İşyerleri - Ofisler - Oteller - Restoranlar

FIELDS OF USAGE

Houses - Workplaces - Offices - Hotels - Restaurants

**KULLANIM TALİMATI**

- Ürünün montajını yapmadan önce enerjiyi kapatmayı unutmayın.
- Ürünün sökülmesi veya tamir edilmesi gereken durumlarda enerjinin kapalı olduğundan emin olunuz.
- Ürünü duy kısmından cıplak ve ıslak elle tutmayın.
- Ürün 220-240 V ve 50-60 Hz değerlerinin altında veya üzerinde bir voltag ve freksansla çalıştırılmayınız.
- Koruma sınıfı (IP) bilgisi ürün üzerindeki etikette ve ürün kutusunda yer almaktadır. Ürün koruma sınıfının belirttiği değerlerin üzerindeki hava ve iklim koşullarında kullanılmamalıdır.
- Ürün temizliği yapılırken enerjinin kapalı olduğundan emin olunmalıdır. Temizleme esnasında korozyon içermeyen maddeler kullanınız. Su ve ıslak bezle temizlik yapmayın.
- Ürünü çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ürün kutusu içinde muhafaza ediniz.
- Ürünün herhangi bir zarar görmemesi için kutusu içerisinde taşınamalıdır.

INSTRUCTION MANUAL

- Do not forget to turn off the power before assembling the product.
- In cases where the product needs to be disassembled or repaired, make sure that the power is turned off.
- Do not handle the product with bare and wet hands by the socket part.
- Do not operate the product with a voltage and frequency below or above 220-240 V and 50-60 Hz.
- Protection class (IP) information is on the label and the box. The product should not be used in weather and climatic conditions above the values specified by the protection class.
- While cleaning the product, it should be ensured that the energy is turned off. Use corrosion-free materials during cleaning. Do not clean with water and wet cloth.
- Keep the product out of reach of children and in the product box.
- The product should be transported in its box to avoid any damage.

GARANTİ BELGESİ**Garanti Şartları**

- Garanti süresi, malin fatura tarihinden itibaren başlar ve 1 yıldır.
- Malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- Malin ayılı olduğu anlasılmış durumda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11inci maddesinde yer alan;
 - a) Ücretisiz onarımı yapmaktadır.
 - b) Onarımı yapılmadığı takdirde yeni ürüne değiştirilmesi.
- Tüketicinin bu hükümlerden onarım durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmemekszin malin onarımı yapmaktadır yükümüldür.
- Malin garanti süresi içerisinde arızalanmasına rağmen, malin tamir süresi 20 gününü geçemez...
- Malin kullanım kılavuzunda yer alan hususlar aykırı kullanılmışından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Arızalı ürünün garanti kapsamı dışına çıkarılan kullanım hataları nelerdir?

Elektrik ve kullanımının kullanımından doğan arızalar (elektrik kesintisi, voltaj dalgalanması, makinaya ait olmayan aksesuar takılması ya da kullanılması zorunlu olan aksesuarların kullanılmasına gibi), garanti ürünlerde yetkili servis dışında herhangi bir mübahaleten yapılması, garanti etiketi olan ürünlerde etiketin zarar görmesi, cihazın dis yüzeyinde oluşan kırık, çırık vb. nedenlerden meydana gelen arızalar, tozlu, rutubetli, ısrarlı sıcak ya da soğuk ortamlarda kullanılma sebebi ile oluşan arızalar, sel, yangın, deprem, yıldırım düşmesi vb. doğal afetlerin sebep olduğu arızaların garanti kapsamı dışındadır.

WARRANTY CERTIFICATE**Warranty conditions**

- The warranty period starts from the invoice date of the goods and it is 1 year.
- The entire product, including all parts, is under warranty.
- In case the goods are found to be defective, the consumer, in Article 11 of the Law No. 6502 on the Protection of the Consumer;
 - a) To have free repair;
 - b) If it is not repaired, replacing it with a new product.
- In case of free repair of the consumer from these rights, the seller; It is obliged to have the goods repaired without any charge under any other name, such as labor cost, replacement part cost or any other name.
- In case of malfunction of the product within the warranty period, the period of repair is added to the warranty period. The repair period of the goods cannot exceed 20 working days.
- Defects resulting from the use of the product contrary to the terms in the user manual are not covered by the warranty.

What are the usage errors that make the defective product out of warranty?

Defects arising from electricity and user usage (such as power cut, voltage fluctuation, installation of accessories that do not belong to the machine or not using mandatory accessories), any intervention other than authorized service in guaranteed products, damage to the label in products with warranty label, damage to the outer surface of the device, broken, scratched etc. Failures caused by reasons such as failures caused by use in dusty, humid, extremely hot or cold environments, flood, fire, earthquake, lightning strike, etc. Failures caused by natural disasters are not covered by the warranty.

